

iBook

User's Guide・ユーザーズガイド・Manuel de l'utilisateur・Benutzerhandbuch Manual del usuario・Manuale Utente・Guia do Usuário・Gebruikershandleiding・Handbok Brukerhåndbok・Brugerhåndbog・Käsikirja・使用手冊・使用手册・사용 안내서

- Book を使い始める前に、電源アダプタを差し込み、壁のジャックに つながっている電話コードをモデムポートに接続します。そして、 パワーボタンを押し、画面上の指示に従ってインターネットに接続 してください。このマニュアルをひととおり読んで、iBook の使いかた について学びましょう。
 - 2 機能
 - 4 基本情報
 - 6 インターネットと電子メール
 - 14 音楽とデスクトップビデオ
- 20 文書やイラストなどの作成
- 22 その他の情報と問題解決
- 28 メモリと AirMac の増設
- 32 人間工学と安全性に関する情報



iBookの機能について

お使いのコンピュータには、次の機能が用意されています。





デジタルビデオカメラを接続して、オリジナルのデスクトップ ムービーを作成できます。 外部ハードディスクドライブや ブリンタなども接続できます。

♦ Ethernet

別のコンピュータとファイル を共有したり、コンピュータ ネットワークにアクセスしたり するための通信方式です。

♥ モデム・

インターネットへ接続したり、 World Wide Web をブラウズ したり、電子メールを送受信 したりするときに使います。

Markensington セキュリティスロット

盗難 防止のた めに鍵 と ケー ブルを取 り付け ます。

∯ us

iBook

プリンタ、Zip などのディスク ドライブ、デジタルカメラ、 ジョイスティックなどを 接続します。

I□I VGA ポート

外部モニタを接続します (付属の Apple VGA ディスプレイアダプタを 使用します)。

也 パワーボタン

コンピュータの電源を入れたり スリープ状態にしたり、電源を 切ったりします。

コンピュータを再起動して問題を 解決したい場合に使います。

--- 電源アダプタコネクタ

付属の電源アダプタを差し込んで iBook のバッテリを充電します。

▲ メディアイジェクトキー

押したままにして CD や DVD を取り出したり、光学式ドライブのトレイを開いたりします。

(ロ) オーディオ/ビデオポート

ヘッドフォンや外部スピーカを接続 します。オプションの Apple AV ケーブルを使って、テレビやビデオ プロジェクタも接続できます。


スリープランプ

コンピュータがスリープ 状態のときは、ランプが 点滅 します。

基本情報

すべての操作は、Macintoshのデスクトップから開始します。





インターネットでの情報の検索方法

インターネットアドレスさえ分かれば、アクセスできます。



Sherlock 2 でインターネットを検索することもできます。



World Wide Web を使い始める方法

アップル社のWebサイトでは、コンピュータの機能を最大限に活用するための情報が 提供されています。



探してください。

サード パーティのソフトウェア製 造会社に 連絡し、サポート情報を入手できます。

アップル社の最新のハードウェア、ソフトウェア、 アクセサリを購入できます。

これらのWeb サイトから、世界各地の アップル社の Web サイトへすばやくジャンプ できます。



www.apple.co.jp/hotnews

アップル社からの最新ニュースやイベント、 お求めのMac のソフトウェアアップデート、 QuickTime の最新情報を提供しています。

iToolsの機能

iTools は、Mac ユーザを対象に用意された新しい種類のインターネットサービスです。

Email

ご自分の Mac.com の 電子メールアドレスを 取得できます。 簡単に、お好みの 電子メールプログラムで 利用できます。



iDisk

アップル社のインターネット サーバに持つことができる 20MB のディスクスペース です。写真やムービー、 その他のファイルを インターネットで共有 できます。追加のスペースも 購入できます。

iCards

あらゆる機会に対応した 美しい iCard を送ることが できます。作成済みの 写真を選んだり、iDisk に 保存した写真を使っ て独自の iCard を作る ことができます。



With HomePage, sharing our cross country trek was a simpl-inplies a little erigi and drop.

Ш

HomePage

3 つの簡単な手順で個人 Web サイトを作成できます。 フォトアルバムの作成、 iMovie の公開、履歴書の 掲載などが可能です。 作成したインターネットの ページは、誰でも見ることが できます。

iToolsを初めて使うときは、次のように操作します。




- www.apple.co.jp/itools にアクセスして、「メンバー登録」ボタンをクリックします。
- 簡単な説明に従って、無料アカウントに登録します。


iTools について詳しく知りたいときは:

www.apple.co.jp/itools にアクセスして、「Tools」 メニューバーの「ヘルプ」をクリックします。

電子メールの使用方法

次の手順で、メッセージを作成して送信します。





iTunes の機能

ミュージックライブラリの作成、インターネットラジオの受信、ポータブルMP3プレーヤへの音楽の転送などができます。

ライブラリ

音楽 CD から取り込んだり、 インターネットからダウン ロードした曲のコレク ションです。曲目の選択や 検索が簡単にできます。

ラジオチューナ

ジャズ、ロック、トーク 番組などたくさんの インターネットラジオ局 から選んで受信できます。

オーディオ CD

音楽 CD を再生したり、 ライブラリに曲を加え たりできます。



音楽を持ち運ぶ

お使いの iBook とすべての 音楽コレクションを持ち 運んだり、MP3 ブレーヤに 好きな曲を転送することが できます。

プレイリスト

ライブラリの曲から自分 だけのプレイリストを作れま す。曲のムード、アーティス ト、ジャンルなどお好みで曲 目を選んでください。

iTunes について詳しく知りたいときは:

- 「ヘルプ」メニューの「iTunes ヘルプ」を参照してください。
- www.apple.co.jp/itunes を参照してください。

CD-RWドライブが搭載されている場合、自分だけのCDを作成できます。



ムービーやビデオを見る方法

QuickTime TV を使って、インターネットのライブ放送を見ることができます。



- 1 インターネットに接続します。
- デスクトップの「QuickTime Player」 アイコンをダブルクリック します。
- 「TV」ボタンをクリックし、チャンネルをクリックします。
 - ▶ QuickTime を使って、「iMovie」で作成した ムービーやインターネットからダウンロードした ムービーを再牛することもできます。

- QuickTime について詳しく知り たいときは:
- 「ヘルプ」メニューの「QuickTime ヘルプ」を参照してください。
- www.apple.co.jp/quicktime/を参 照してください。

DVDドライブが搭載されたコンピュータでは、DVDビデオを見ることができます。



DVD ビデオディスクをセットします。 次に、「アップル」(♠) メニューから 「Apple DVD Player」を選びます。

ムービーを作成する方法

デジタルビデオカメラの映像をiMovie 2を使って編集できます。


- デジタルビデオカメラを使って映像を撮影します。次に、FireWire ケーブルでDV カメラを接続します。
 - ▶ 標準的な 6 ピン/ 4 ピンの FireWire ケーブルは Apple Store (www.apple.com/japanstore) でお求めになれます。
- iMovie にビデオクリップを取り込ん でから、編集してムービーを仕上げ ます。
- 3 完成したムービーを、DV カメラにセットしたテープや QuickTimeファイルに書き出します。

iMovie について詳しく知りたいときは:

- iMovie アプリケーションを開き、「ヘルプ」メニューに あるチュートリアルを使ってみてください。
- ■「ヘルプ」メニューの「iMovie ヘルプ」を 参照してください。
- 対応している DV カメラを調べるときは、 www.apple.co.jp/imovie/を参照してください。



iMovie 2 を使えば、音楽、ナレーション、タイトル、トランジションなどを追加できます。



AppleWorksの機能

AppleWorks は、文書や絵の作成、プレゼンテーションなど、さまざまな用途に活用できます。

レイアウト機能

写真、表、図、コラムを加えることができます。 さらに、テキストフレームをリンクしたり、レイヤーグラフィックスを使用したり、 テキストをオブジェクトに回り込ませたりすることもできます。

ワープロ

手紙を書いたり、 パンフレットや挨拶状、 パーティの招待状を 作成したりできます。

プレゼンテーションツール

画面でのスライド プレゼンテーションを 作成できます。 ムービー、画像、グラフ、 図を追加できます。

データベース

記録、住所の登録、 家財目録の作成ができます。 メールマージ機能によって、 情報をワープロに統合し、 フォーム形式の手紙を 送ることができます。



カスタマイズ可能な テンプレート

さまざまな種類の文書 テンプレートが用意されて います。必要に応じて、 そのテンプレートを 変更して利用できます。

表計算

標準で組み込まれている 100以上の機能を使用して、 データ計算を簡単に行うことが できます。より特徴ある データにするための、書式 設定オプションもあります。

ペイント

イラストを一から作成したり、 既存の画像や取り込んだ 写真にエフェクトを 適用したりできます。

多彩なクリップアートを 収録したライブラリ

25,000 以上の高品質な クリップアート画像の中から 選ぶことができます。

AppleWorks を使い始めるときは、次のように操作します。




ハードディスクの「アプリケーション」 フォルダに入っている「AppleWorks」を 起動します。

AppleWorks について詳しく知りたいときは:

- 「ヘルプ」メニューの「AppleWorks ヘルプ」を 参照してください。
- AppleWorks のスタートアップマニュアルのファイル (ハードディスクの「AppleWorks」フォルダにあります) を参照してください。
- AppleWorks のWeb サイト (www.apple.co.jp/appleworks/) を参照してください。

コンピュータのソフトウェアを最新の状態に保つ方法

「ソフトウェア・アップデート」コントロールパネルを使って、最新のアップデートとドライバを入手できます。





詳細情報の参照方法

お求めのコンピュータの使いかたについて詳しく知りたいときは、「Mac ヘルプ」を参照してください。



疑問を入力し、「検索」を クリックします。

- ▶ 「ヘルプ」メニューに「Mac ヘルプ」が表示されない場合は、 「アプリケーション」メニューから 「Finder」を選んでから、やり直して ください。
- ウインドウ内の下線が付いた 青字をクリックして、コンピュータ に関する情報を調べることもできま す。
- ▶ お使いのコンピュータで使用する ほかのアプリケーションのヘルプを 参照するときは、「ヘルプ」メニュー から「ヘルプセンター」を選びます。



問題が発生したときの解決方法

コンピュータが応答しない:

コンピュータで実行中の操作をキャンセルします。

- コマンド(器) キーとピリオド(.) キーを同時に押します。
- この操作でもキャンセルされない場合、option キーとコマンド(第) キーを押しながらesc キーを押します。

この操作でもコンピュータが応答しない場合、コンピュータを再起動します。

- パワーボタンを数秒間押し続けます。コンピュータの電源が切れた ら、パワーボタンをもう一度押して再起動します。
- このボタンが機能しない場合、control キーとコマンド (**) キーを 押したまま、パワーボタンを押します。
- この操作でもコンピュータが再起動しない場合、クリップを引き伸ばしてからオーディオ/ビデオポート上部の小さな穴に挿入して、リセットボタン(◆)を押してください。そして、数秒間待ってから、パワーボタンを押します。iBookのリセット後は、「日付&時刻」コントロールパネルで日付と時刻を設定し直す必要があります。

次の操作:

特定のアプリケーションの使用時に問題が発生する:

■ 上記の方法以外でコンピュータを起動できないときは、コンピュータにアプリケーションが対応しているか、アプリケーションの製造元に確認してください。

問題が頻繁に発生する:

■ 「ヘルプ」メニューを開き、「Mac ヘルプ」を選択します。問題の回 避方法および解決方法が記載されている個所を参照してください。場 合によっては、機能拡張の衝突を確認するか、コンピュータのシステムソフトウェアを再インストールする必要があるかもしれません。

コンピュータが起動中にフリーズした、 または疑問符のついたアイコンが点滅した:

システムの機能拡張をオフにします。

■ shift キーを押したまま、コンピュータを起動します。

この操作が機能しない場合、システムソフトウェアが収録されている CD-ROMを使用して起動します。

■ システムソフトウェアの CD-ROM を挿入し、C キーを押したまま起動します (caps lock キーが押されていないことを確認してください)。

次の操作:

コンピュータが起動したら、画面に表示されるヘルプのトラブルシューティング情報を確認します。

■「ヘルプ」メニューを開き、「Mac ヘルプ」を選択します。問題の回避方法および解決方法が記載されている個所を参照してください。場合によっては、機能拡張の衝突を確認するか、コンピュータのシステムソフトウェアを再インストールする必要があるかもしれません。

デスクトップピクチャが違っている:

ハードディスクの代わりにシステムソフトウェアのCD-ROMを使って、コンピュータを起動しています。システムソフトウェアのCD-ROMからでしかコンピュータが起動しない場合、ハードディスクにシステムソフトウェアを再インストールする必要があります。「Macヘルプ」で手順を確認するか、CD-ROMにあるシステムソフトウェアのインストールプログラムを確認してください。

コンピュータの電源が入らないか、 コンピュータが起動しない:

電源アダプタが、コンピュータのプラグと使用可能な電源コンセントに 差し込まれていることを確認します。

■ バッテリを再充電する必要があるかもしれません。バッテリの小さなボタンを押します。バッテリの充電レベルが4段階のランプで示されます。

これが機能しない場合、コンピュータのメモリをリセットします。

■ コンピュータを起動してすぐに、コマンド (\Re) キー、option キー、P キー、R キーを同時に押し、2 度目の起動音が鳴るまで押し続けます。

この操作が機能しないか、起動中に異常音が鳴る:

- 最近メモリを増設した場合、スロットに正しく装着されているかどうかを確認します。メモリを取り外すとコンピュータが正常に起動する場合、メモリがコンピュータに対応していません。
- メモリを取り外してもコンピュータが再起動しない場合、クリップを引き伸ばしてからオーディオビデオポート上部の小さな穴に挿入して、リセットボタン(◆)を押してください。そして、数秒間待ってから、パワーボタンを押します。
- お求めのiBook に付属のサービスとサポートに関する情報を参照して、サービスについてアップルに問い合わせてください。

CD を取り出せない:

ディスクが使用中でないことを確認します。

- ディスク内のファイルを使用しているすべてのアプリケーションを 終了します。
- 次に、キーボードのメディアイジェクトキー (▲) を押したままにするか、ディスクのアイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。

それでもディスクを取り出せない場合は、手動で取り出します。

■ まっすぐに伸ばしたクリップの先を、ドライブトレイにある緊急取り出し用の穴の中に慎重に差し込みます。

その他の問題:

インターネットへの接続に問題がある:

- 電話線が接続され、正しく機能していることを確認します。
- ■「ヘルプ」メニューを開き、「Mac ヘルプ」を選択します。このヘルプで、インターネットの設定方法を検索したり変更することができます。
- インターネットの設定について、正しい情報がわからない場合は、 インターネット・サービスプロバイダーにお問い合わせください。

その他の外部装置との接続に問題がある:

- 外部装置が正しく接続されていることを確認します。外部装置のプラグを抜き、再度プラグを差し込みます。
- 外部装置を使用するためのソフトウェアをインストールする必要があるかどうかを確認します。
- 問題が解決しない場合、外部装置の製造元に問い合わせてください。
- 古い外部装置に接続する場合、「Mac ヘルプ」で、コンピュータと古い外部装置の接続に関する情報を参照してください。

アプリケーションに問題がある:

■ ソフトウェアの問題については、各ソフトウェアの製造元に問い合わせてください。

コンピュータの使用時に問題がある:

■「Mac ヘルプ」で、手順とトラブルシューティングに関する情報を 参照してください。


コンピュータのハードウェアに問題が起きている可能性がある:

メモリやプロセッサなど、コンピュータの構成のうちのいずれかに 問題がある場合、問題を特定するために「Apple Hardware Test」 CD を使用できます。

iBookの機能の拡張

ワイヤレスでインターネットやネットワークへアクセスするには、AirMacカードを増設します。


▶ AirMac ソフトウェアの使用方法は、「ヘルプ」メニューの「ヘルプセンター」で確認してください。




コンピュータの電源を切り、電源ア ダプタと電話線を取り外します。 コンピュータを裏返しにして底面に あるバッテリを取り外します。




- 2つのキーボード・リリースタブ をディスプレイから外して手前に スライドさせ、キーボードを 取り外します。次に、キーボード を持ち上げて裏返し、パームレス トの上に載せます。
 - ▶ キーボードが持ち上がらない場合、キーボードがロックされている可能性があります。 Num Lock キーの隣のプラスティックのタブを見つけ、小さなマイナスドライバを使ってネジを反時計回りに 1/2 回転させます。




→ 必要に応じて、金属のクリップを 取り外し、アダプタから AirMac カードを引き出します。 iBook では、アダプタは不要です。



針金でできたとめ具を外し、AirMac カードにアンテナの端を接続します。コンピュータ内部の金属の表面に触れます。次に、とめ具の下に AirMac カードをスライドさせ (AirMac の ID とバーコードを下に向けます)、カードスロットに差し込みます。



針金でできたとめ具を押して カードを固定します。




キーボードを45 度に傾けて キーボードの下側にあるタブを 差し込み、キーボードを開口部の 端にぴったりとあわせます。 キーボードを水平に置きます。 リリースタブを引き下げ、 キーボードの上部を下に押します。

増設用のメモリを追加します。


▶ iBook には、1.25 インチ (またはそれ以下) の PC-100 に準拠した SO-DIMM メモリモジュールを取り付けられる拡張スロットが1 つあります。メモリの装着方法についての詳細は、「ヘルプ」メニューの「Mac ヘルプ」を参照してください。




コンピュータの電源を切り、電源 アダプタと電話線を取り外します。 コンピュータを裏返しにして底面に あるバッテリを取り外します。




- 2 つのキーボード・リリースタブを 手前にスライドさせ、キーボードを 取り外します。次に、キーボードを 持ち上げて裏返し、パームレストの 上に乗せます。
 - ▶ キーボードが持ち上がらない場合、キーボードがロックされている可能性があります。Num Lock キーの隣のプラスティックのタブを見つけ、小さなマイナスドライバを使ってネジを反時計回りに 1/2 回転させます。




- 必要に応じて、AirMac カードを 取り外します。
 - ▶ 傷を付けないように、AirMac カードと iBook の間に柔らかい布を挟んでください。



メモリシールドを固定している 2本のネジを取り外し、慎重に メモリシールドを外します。



メモリを傾けながらスロットに 挿入し、適切な位置に収まるま で押します。メモリシールド、 AirMac カード(必要な場合)を 元に戻します。



キーボードを 45 度に傾けて キーボードの下側にあるタブを 差し込み、キーボードを開口部の 端にぴったりとあわせます。 キーボードを水平に置きます。 リリースタブを引き下げ、 キーボードの上部を下に押します。

快適な作業のために

キーボードとトラックパッド

キーボードとトラックパッドを使用するときには、肩をリラックスさせてください。ひじの内側の角度は直角より多少大きくし、手首と腕をほぼまっすぐに伸ばします。





軽いタッチで入力またはトラックパッドを使用し、手と指はリラックスさせたままにします。手のひらの下で親指を丸めないでください。





疲れないように、ときどき手の位置を変えてください。休憩を取らない ままコンピュータの操作を行なうと、手、手首、腕を痛めることがあり ます。手、手首、腕に慢性的な痛みを感じ始めたら、医師に相談してく ださい。

椅子

調整が可能で、体をしっかりとサポートし、座り心地のよい椅子が適しています。足の裏全体が床に付き、太股と床が平行になるように、椅子の高さを調整してください。椅子の背もたれが、腰のあたりを支えるようにします。製造元の指示に従って、体に合うように適切な調整を行ってください。

前腕と手がキーボードに対して適切な角度になるように、椅子の高さを上げる必要もあるかもしれません。椅子を高くすることで床から足が浮いてしまう場合、高さを調整できる足置きを使ってください。足置きを使わない場合、デスクの位置を低くします。または、いつも使うデスクよりも低いキーボードトレイが付いたデスクを使ってください。

外部マウス

外部マウスを使用する場合、キーボードと同じ高さで、手が楽に届く位置にマウスを置きます。

内蔵ディスプレイ

照明や窓からの反射が最小限になるように、ディスプレイの角度を調整 します。

コンピュータを操作する場所を移動して照明が変わった場合、画面の明 るさを調整してください。

もっと詳しく知りたいときは

快適に作業するための情報について詳しく知りたいときは、アップルの人間工学に関するWeb サイトを参照してください。アドレスは、次のとおりです:www.apple.com/about/ergonomics

その他に必要な情報

コンピュータを安全かつ有効に使用するために、次の指示に従ってください。

コンピュータをセットアップして使用するときには、次のことに注意してください。

- 電源コンセントにコンピュータのプラグを差し込む前に、セットアップに関するすべての説明書をよく読んでください。
- 必要なときはすぐに参照できるように、これらの説明書はコンピュータの近くに保管しておくことをお勧めします。
- お使いのシステムに関するすべての指示および警告に従ってください。
- コンピュータに付属している電源アダプタ以外は使わないでください。その他の電気製品のアダプタはコンピュータのアダプタと外見が似ていますが、別のアダプタを使用すると、コンピュータが故障する恐れがあります。
- 電源アダプタの周囲にスペースを確保するようにしてください。電源アダプタの周囲の空気の流れが遮られてしまうような場所(本棚など)では、この装置を使用しないでください。
- メモリの装着時など、コンピュータを開いて作業を行う場合、必ず 事前に電源アダプタ、電話線、およびその他のケーブルを取り外し てください。

- すべての内部部品および外部部品が所定の位置に取り付けられていないときは、コンピュータの電源を入れないでください。部品が不足しているコンピュータを操作するのは危険です。また、コンピュータに障害が発生する可能性があります。
- モデムに間違った種類の電話回線を接続すると、モデムが破損する 可能性があるため、モデムにデジタルの電話回線(ISDN など)を接 続しないでください。
- コンピュータを使用するときやバッテリを充電するときは、通常、コンピュータケースの底部の温度が高くなります。ケースの底部は、温度の低い空気に触れることでコンピュータ内部の熱を放出する、冷却面として機能します。また、ケースの底部は空気の流れを確保して正常な動作温度を保つために、接地面からわずかに浮くようになっています。
- 洗面台、浴槽、シャワー室などの近くにコンピュータを設置しないでください。また、コンピュータの近くに飲み物を置かないでください。
- 雨、雪など、湿気からコンピュータを保護してください。

警告 電気製品は、取り扱いを誤るとたいへん危険です。この製品や、類似の電気製品をお子さまがお使いになるときは、必ず大人の方が 監視してください。また、電気製品の内部やケーブルにお子さまの 手が届くことのないようにご配慮ください。

ケースの開口部からものを入れないでください。本製品の内部に異物 が入り込むと、火災の原因となったり、感電する危険性があります。

利用者および機器の安全のため、次の状況下では、必ず電話線と電源プラグを抜いて(コードではなくプラグの部分を持ってください)、バッテリを取り外します。

- 部品を取り外す場合(キーボードを開いているときは、コードを接続しないでください)。
- 電源コードまたはプラグが摩耗していたり、損傷している場合。
- ケース内にものをこぼした場合。
- コンピュータが雨や過度の湿気にさらされた場合。
- コンピュータを落としたり、ケースが破損した場合。
- コンピュータのサービスまたは修理が必要だと思われる場合。
- ケースを掃除する場合(推奨される手順によってのみ行ってください)。

重要 電話線と電源コードのプラグを抜き、バッテリを取り外すことで、 電源が完全に切断されます。必要なときにコンピュータのプラグを抜く ことができるように、電源コードの少なくとも一方の端はすぐに手の届 く場所に置いてください。

警告 コンピュータの損傷を防ぐために、アップル社から許可を受けた技術者の手によってメモリやAirMac カードを増設することをお勧めします。作業を依頼する際の問い合わせ先については、コンピュータに付属のサービスおよびサポートに関する情報を記載した小冊子を参照してください。お客様がメモリやAirMac カードを増設しようとした場合、装置が故障しても製品保証は適用されません。また、保証や修理についても、コンピュータに付属のサービスおよびサポートに関する情報を記載した小冊子を参照してください。

お求めのiBook は、ユニークな外観を持ち、独自の仕上げが施されています。この外観や仕上げには、些細な問題が含まれている可能性があり、このような問題の一部が、時間の経過とともに増加する可能性があります。iBook を極端な高温や低温、湿度などにさらすと、問題がより短時間で増加する可能性があります。お求めのiBook の外見を最良の状態に保つため、本書に記載されている方法で、iBook の保護および取り扱いを正しく行ってください。

ケースの掃除は、次の手順で行ないます。

- **1** 電話線と電源プラグを抜き(コードではなく、プラグの部分を持って抜いてください)、バッテリを取り外します。
- 2 清潔でやわらかい布で、そっと表面を拭いてください。

警告 イソプロピルアルコールを含む洗剤などは使用しないでください。ケースが損傷する可能性があります。必要に応じて、コンピュータ専用の掃除用品を使用してください。

規制について

通信情報機器、電話、モデムに関する規制

本製品に関する情報処理装置等電波障害自主規制(VCCI)やラジオやテレビの受信障害、電話やモデムの情報については、ハードディスクの「書類」フォルダにある「通信情報機器に関する規制」フォルダのファイルを参照してください。

レーザービームを使用する装置について

警告 本製品のマニュアルに記載のない方法で調整などの作業を実施することは危険で すので、絶対に避けてください。

警告本製品は動作時にレーザービームを使用します。レーザービーム照射部を収容しているキャビネットは絶対に外さないでください。万一レーザービームが目に入ると、視覚障害などを引き起こすおそれがあり、たいへん危険です。また、本製品に拡大レンズなどの光学機器を使うことはたいへん危険です。安全のため、保守や修理は必ずアップル正規サービスプロバイダーにご依頼ください。専門の技術者以外は触れるべきでない部分には以下のような警告ラベルが張られています。ラベルのデザインは実際のものとは少し異なることがあります。



CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1

警告ラベル

電源アダプタ

コンピュータに付属の電源アダプタは、高電圧の構成部品なので、たとえ電源を切っているときでも、どのような理由でも開けないでください。サービスが必要な場合は、コンピュータに付属のサービスおよびサポートに関する情報を記載した小冊子を参照してください。

バッテリ

警告 対応しない種類のバッテリと交換すると爆発する危険性があります。使用済みのバッテリを捨てる場合は、地域の環境方針に従ってください。バッテリを破壊したり焼却したりしないでください。

危険度の高い環境下での使用に対する警告

このコンピュータシステムを原子力施設、航空操舵システム、航空通信システム、航空 管制システムで使用することはできません。また、コンピュータのハードウェアやソフトウェアの障害が、死傷、身体への傷害、深刻な環境破壊につながるおそれのあるその他のいかなる環境下でも使用することはできません。

カメラについて

本マニュアルの18ページに掲載されているDVカメラは、本製品には付属しておりません。ご覧の機種が、販売されていない地域があります。

ENERGY STAR

アップル社はENERGY STAR® に参加しており、本製品の基本構成はENERGY STAR の省エネルギーに関するガイドラインに準拠しています。米国環境保護局のENERGY STAR プログラムは、OA 機器メーカーによる省エネルギーを推進する計画です。エネルギーの浪費をなくし、資源の消費を抑えることは、経費の削減と環境保全につながります。この情報は、Mac OS 9 オペレーティングシステムを使用する場合の標準的なコンピュータにのみ適応されます。

本マニュアルには正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤 記がないことを保証するものではありません。

www.apple.co.jp